冷热台温控器驱动安装说明

1、 将温控箱的 USB 通讯线和电脑 USB 端口相连后,打开"设备管理器"。注意到"其他设备"中有两处"USB Serial Port"带感叹号标示。这说明此处需要安装驱动程序;

-	• 🔝	2		F											/
WeChat	Se ImageView		·····································	125							×				/
			文件(F)	操作(A) 查看(V)	帮助(H)										
1	1 🔀	-													
											-				
141000	a	nyperter	A A Thir	nkPad Rivete eth 干分日用が	44.98						-				
			0	DVD/CD-ROM 17	1.22.50 11.22										
				IDF ATA/ATAPI #	*125										
206	EPRON	(2)(1)(1)	þ- Ö	IEEE 1394 总线主持	空制器										
6			Þ-mi	PCMCIA 适配器											
		-	Þ-1	SM Driver											
4		控制面板)	2-12	安全设备											
iitii (· 文(+(F) (合語/)	3 8 200	P D :	处理器											
	又1+(1) 3月8日(0	.) <u>9</u> .8(v)	20	磁盘驱动器											
	控制面板主页		P - 2	电池							=				
Ŕ			21	计算机											
WPS	💔 设备管理器		Þ - 🔜 .	监视器											
	😗 远程设置			Highi Cas											
	😗 系统保护	_	10	B LISB Serial Dor											
1	🔒 高级系统设置			ILISB Serial Por											
E				M oop denait of											
		_	D - E	声音、视频和游戏技	的器										
		_	p-19	鼠标和其他指针设备	ł										
2		_	Þ-1	调制解调器											
福斯的			p- 🖗 :	通用串行总线控制器	5										
			12	网络适配器											
			-	🔮 Bluetooth 设备	(RFCOMM to	N义 TDI) #2									
2				🔮 Bluetooth 设备	(个人区域网)	#2									
百度。				Intel(R) 82566N	MM Gigabit I	Network Connection	1				-				
-			_					 							
2			TH	b装内存(RAM):	2.00 0	SB									
DLa	另请参阅		3	系统类型:	64 位	操作系统		未能	成功安装	设备驱动	程序。				
\sim	操作中心		3	各和触摸:	没有可	J用于此显示器的笔式的	敏控輸入	 (日本)	LAC 里君洋路	町吉思。					
-	S 8-	百度APP致歉	搜索	- F		*				õ	-	s (# 1	ş .al 🧕	15:44 2022/8/5	
							反 1								
							E I								

2、右键点击其中一个【USB Serial Port】,选择【更新驱动程序软件。。。】,如图2所示;



3、在【浏览。。。】中选择驱动《CDM+v2.12.36.1+WHQL+Certified》存放的路径;直接选择该 文件夹即可,然后点击【确定】;如图 3 和 4 所示;



图 4

4、系统自动安装驱动程序,安装完成后如图5所示;



5、对另一个"USB Serial Port"采用同样操作,操作完成后,如下图所示。【端口】选项中 出现两个 COM 口。(具体 COM 数字可能与图片中不同)



图 6

6、打开温控软件,在【系统设置】中点击【自动匹配】,实现设备正常通讯;